

BEC-KITS Nr. 30 Den Haag P.C.C. 1100

Wir empfehlen, vor Baubeginn den Strassenbahnwagen auf Fotos anzusehen. Lesen Sie die Anleitung zunächst ganz durch, studieren Sie die Zeichnung und vergleichen Sie damit die einzelnen Teile. Benutzen Sie zum Kleben Stabilit Express und Cyanolit o.a. Wenn Sie die Zierlinien am Wagenkasten vorsichtig entfernen, entsteht ein P.C.C. der Serie 1200 oder 1300.

Bauanleitung

1. Kleben Sie mit wenig Klebstoff Teil (11) auf den Kopf der Motorhalterung und Teil (12) in die Drehgestellhalterungen (10).
2. Setzen Sie die Wagenseiten (1 & 2) zusammen mit Wagenfront und Wagenende (3 & 4). Zur gleichen Zeit setzen Sie die Drehgestellhalterungen (10) ein. Achten Sie auf richtigen Sitz!
3. Kleben Sie den vorderen, mittleren und hinteren Wagenboden (5 - 7) ein.
4. Kleben Sie Teil (8) vorsichtig innen in die Wagenfront (3) ein und befestigen Sie das Tastbrett (9) unterhalb des vorderen Wagenbodens (5).
Wir empfehlen, jetzt den Wagenkasten innen und aussen anzumalen und nach dem Trocknen die Verglasung anzubringen.
5. Kleben Sie mit wenig Klebstoff die Muttern (23) in die Positionen unterhalb des vorderen und hinteren Wagenbodens (5 & 7).
6. Befestigen Sie den Schutzrahmen (14) am vorderen Drehgestell (13), achten Sie darauf, dass die Räder nicht berührt werden!
7. Klippen Sie die Drehgestelle (13) in die Halterungen ein (bitte Zeichnung beachten), testen Sie das Fahrzeug auf der Schiene.
8. Setzen Sie die runde Isolierung in das Loch im Dach (15), bringen Sie die Dachisolierung (von verglasungsmaterial) an und schrauben Sie den Pantograph (20) mit der Schraube 2mm (19) fest.
9. Kleben Sie die Dachlaufstege (17) und Reklambretter (18) auf das Dach (15).
10. Kleben Sie das Dach auf den Wagenkasten, bringen Sie die Glocke (16) an. Sie können jetzt das Dach anmalen.
11. Bringen Sie die Kupplungen (24) mit den Schrauben (25) an den Muttern (23) an.
Tragen Sie jetzt die Abziehbilder auf, Ihr P.C.C. ist damit fertig zum Einsatz.

Wir hoffen, dass Sie am Zusammenbauen Freude hatten, sollten trotz unserer Kontrolle Teile fehlerhaft sein, schicken Sie diese bitte an uns zurück zum Austauschen.

Farbgebung (Humbrol-Farbtöne)

creme	HR 103	Wagenkasten
grün	HS 206	Streifen (Stripe) A und B
grau	5 oder 27	Dach bis zum Pantographen
khaki	26 oder 29	Dach hinter dem Pantographen
hellgrau	40	Wageninneres
grau	27	Tastbrett, Drehgestellteile
Neuere Farbgebung wie oben, aber		
gelb	24 oder 69	Wagenkasten (keine farblich abgesetzten Streifen)
grau	5 oder 27	Wagenkasten unterhalb Streifen 'B'

Literatur

- Blok, J. 1983. De geschiedenis van de PCC-serie 1001-1024. Op de Rails (NVBS). Juni 1983
- Blok, J. 1984. De geschiedenis van de PCC-serie 1201-1240. Op de Rails (NVBS). Januar 1984
- Blok, J. 1993. Haagse Trams: het Haagse trammaterieel van 1864 tot heden. (Seiten 103-127) Elmar B.V., Rijswijk. ISBN 90 389 00627.
- Hoogerhuijs, Herman van't 1996. Trammaterieel in Nederland en België. De Alk bv, Alkmaar. ISBN 90 6013 948 8
- Van den Ostende, Carlos, & Pattyn, Willy 1999. 50 Jaar/Ans PCC Deel 1: USA, SNCV and the Hague. H K (Luxembourg) S A